

CONNEXOON – AKTIVIERUNGSPROZESS

Aktivierung einer Connexoon Box

Stand: 07. März 2016

Aktivierung einer Connexoon Box

- www.somfy.de
- Mit der Maus auf „TaHoma / Connexoon“ gehen

The screenshot shows the top navigation bar of the Somfy website. The logo 'somfy Building happiness' is on the left. A search bar with the text 'Suche' and a magnifying glass icon is in the center. On the right, it says 'Fachpartner-Bereich'. Below the search bar is a navigation menu with the following items: 'PRODUKTE | SMART HOME | WOHNIDEEN | HILFE | ÜBER SOMFY'. To the right of this menu are two links: 'Händlersuche' with a location pin icon, and 'TaHoma / Connexoon' which is circled in red. Below the navigation bar is a large banner for 'TaHoma®' with the tagline 'Genießen Sie das Leben im vernetzten Haus'. The banner features a tablet displaying the TaHoma app interface, a play button icon, and the text 'Entdecke TaHoma®'. On the right side of the banner is a close-up photo of a smiling woman. Below the banner is a dark grey bar with the text 'ANTRIEBE, STEUERUNGEN, AUTOMATIKLÖSUNGEN FÜR EIN VERNETZTES ZUHAUSE'. Below this bar is a row of ten yellow buttons with white icons and text: 'ROLLLÄDEN', 'SMART HOME', 'CONNEXOON', 'MARKISEN', 'HOFTORE', 'GARAGENTORE', 'ALARMANLAGEN', 'AUßENJALOUSIEN', 'KAMERAS', and 'WEITERE PRODUKTE'.


Aktivierung einer Connexoon Box

- Auf „Connexoon aktivieren“ klicken

The screenshot displays the Somfy website interface. At the top left is the Somfy logo with the tagline 'Building happiness'. A search bar is located at the top center. The navigation menu includes 'PRODUKTE', 'SMART HOME', 'WOHNIDEEN', 'HILFE', and 'ÜBER SOMFY'. On the right, there are links for 'Händlersuche' and 'TaHoma / Connexoon'. The main content area is split into two sections. On the left, there is a login form titled 'Anmelden' with fields for 'E-Mail-Adresse *' and 'Passwort *', a checkbox for 'Angemeldet bleiben', a link for 'Passwort vergessen', and an 'ANMELDEN >' button. On the right, a yellow box titled 'TaHoma / Connexoon Box aktivieren' contains the text: 'Aktivieren Sie Ihre TaHoma / Connexoon Box in nur wenigen Schritten. Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie'. Below this text are two bullet points: '→ IHRE TAHOMA / CONNEXOON BOX BEDIENEN' and '→ IHRE PERSÖNLICHEN EINSTELLUNGEN VERWALTEN'. At the bottom of this box are two buttons: 'TAHOMA AKTIVIEREN >' and 'CONNEXOON AKTIVIEREN >'. The 'CONNEXOON AKTIVIEREN >' button is circled in red. At the bottom of the page is a navigation bar with icons and labels for 'ROLLLÄDEN', 'SMART HOME', 'CONNEXOON', 'MARKISEN', 'HÖFTORE', 'GARAGENTORE', 'ALARMANLAGEN', 'AUSSENJALOUSIEN', and 'KAMERAS'.

Aktivierung einer Connexoon Box

- PIN-Nr. eingeben (steht auf der Unterseite der Connexoon Box)
- Auf „Weiter“ klicken



CONNEXOON

Erster Schritt: Bitte geben Sie den PIN-Code Ihrer CONNEXOON-Box ein.

Falls Sie ein Kunde aus Österreich sind, klicken Sie bitte auf diesen [Link](#).
Falls Sie ein Kunde aus der Schweiz sind, klicken Sie bitte auf diesen [Link](#).

0801 0002 0000 Weiter

Wo finde ich meine PIN am Gerät?

Die PIN besteht aus 12 Zahlen. Sie befindet sich an der Unterseite Ihres CONNEXOON-Geräts.

Aktivierung einer Connexoon Box

- die Anwendung auswählen, die man benutzen möchte (Fenster / Terrasse / Zugang)

CONNEXOON

CONNEXOON steht in 3 Ausführungen zur Verfügung: CONNEXOON Window, CONNEXOON Terrace und CONNEXOON Access

Wählen Sie die Ausführung von CONNEXOON aus.



CONNEXOON
WINDOW

IMMER ZEN!

Sie haben eine der folgenden io-homecontrol-Anlagen erworben:

- Rollläden
- Fenstermarkise
- Verstellbare Jalousie
- Alarm

Klicken Sie auf den orangenen Pfeil unten



CONNEXOON
ACCESS

WILLKOMMEN ZUHAUSE!

Sie haben eine der folgenden io-homecontrol-Anlagen erworben:

- Tor
- Garagentor
- Alarm

Klicken Sie auf den roten Pfeil unten



CONNEXOON
TERRASSE

NEUE LEBENSART AUF DER TERRASSE

Sie haben eine der folgenden io-homecontrol-Anlagen erworben:


- Terrassenmarkise
- Pergola

Klicken Sie auf den grünen Pfeil unten



Aktivierung einer Connexoon Box

- E-Mail Adresse und Passwort eingeben
- Auf „Weiter“ klicken



The screenshot shows the Connexoon Terrace activation interface. At the top, there is a logo for 'CONNEXOON TERRACE' and a link to 'Zurück zur vorherigen Seite'. Below this, a progress indicator on the left shows three steps: 'E-Mail-Adresse und Passwort', 'Ihre Daten', and 'Zusammenfassung'. The main content area is titled 'E-Mail-Adresse und Passwort' and contains the instruction: 'Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein Passwort für Ihren Talhorn-Zugang fest.' There are four input fields: two for email (both containing 'sven.klotz@somfy.com') and two for password (both masked with dots). A green 'WEITER' button is located at the bottom of the form. A red circle highlights the email and password input fields.

Aktivierung einer Connexoon Box

- Persönliche Daten eingeben (Name, Adresse, Telefon-Nr.)
- Auf „Speichern und weiter“ klicken


CONNEXOON
TERRACE

[Zurück zur vorherigen Seite](#)

E-Mail-Adresse und Passwort [.]

Ihre Daten [.]

Zusammenfassung [.]

 **Ihre Daten**
Bitte geben Sie Ihre Adressdaten ein. Füllen Sie dazu die folgenden Felder aus:

Frau Herr

Vorname
Sven

Nachname
Klotz

Adresse
Felix-Wankel Straße 50

Postleitzahl
72108

Stadt
Rottenburg

Telefonnummer
187

Aktivierung einer Connexoon Box

- Eingaben kontrollieren
- AGBs, Widerrufsbelehrung und Datenschutzrichtlinie akzeptieren
- Auf „Bestätigen“ klicken


CONNEXOON
TERRACE

[Zurück zur vorherigen Seite](#)

 Zusammenfassung

PIN-Code 0802-9235-4544

Ihre E-Mail-Adresse
astrid.schluttenhofer@somfy.de

Ihre Produktwahl CONNEXOON Terrace

Aktivierungsdatum 04.03.2016

Bitte nehmen Sie sich Zeit, um die untenstehenden Geschäftsbedingungen durchzulesen. Durch Ankreuzen der jeweiligen Felder bestätigen Sie, dass Sie die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben.

Ihre TaHoma-Box wird aktiviert, sobald Sie die Geschäftsbedingungen sowie Ihre eingegebenen Daten akzeptiert und bestätigt haben.

Ja, Somfy-Services jetzt unentgeltlich bestellen. *

Ja, ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und bin damit einverstanden. *


Ja, ich habe die Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular gelesen und bin damit einverstanden. *

Ja, ich habe die Somfy-Datenschutzhinweise gelesen und bin damit einverstanden. *

BESTÄTIGEN

Aktivierung einer Connexoon Box

- Eine E-Mail wird an die eingegebene E-Mail Adresse geschickt, um die Aktivierung abzuschließen
- Auf „Browserfenster schliessen“ klicken
- E-Mail Eingang überprüfen und in Connexoon Mail auf „Bestätigen“ klicken



Bestätigung der E-Mail Adresse

- Posteingang der angegebenen E-Mail Adresse überprüfen (evtl. auch den Spam-Ordner)
- Auf „Bitte hier klicken“ klicken



Hallo Astrid Schluttenhofer,

herzlich willkommen in der modernen Welt von Somfy Smart Home.

Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um die Aktivierung Ihrer CONNEXOON-Box abzuschließen.

Letzter Schritt: Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse.


BITTE HIER KLICKEN

Bestätigung der Anmeldung

Herzlichen
Glückwunsch!
CONNEXOON ist
nun aktiviert

Sie haben die Aktivierung von
CONNEXOON TERRACE erfolgreich
abgeschlossen.

Jetzt können Sie Ihre
CONNEXOON-App auf Ihrem
mobilen Endgerät
verwenden.



ZURÜCK ZU SOMFY CONNECT