

Bedienungs- und Wartungsanleitung



IGÜLTIGE GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

ersonenschäden durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise n, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der Begleitdokumente verursacht werden, er

lischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernimmt die Regazzi SA keine Haftung.



SICHERHEITSHINWEISE BEI DER BEDIENUNG UND VERWENDUNG

Verletzungsgefahr oder Produktschäden durch unsachgemässe Bedienung

Bedienungselemente ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bedienung nur duch eingewiesen Personen

Nicht in bewegte Teile beim Ein- oder Ausfahren greifen.

Erfassen und Aufwickeln von Schmuck, Kleidungsstücken, Haaren oder Körperteile durch das Produkt verhindern.

Quetschgefahr durch Hindernisse im Ausfahrbereich

Personen bis zum Erreichen der Endlagen fernhalten.

Bedienungselemente in Sichtweite des Behanges, gemäss nationalen Bestimmungen, anbringen.

Keine inneren Teile berühren, die aufgrund von Beschädigungen offen liegen (z. B. Kabel/Leitungen, Steuer elemente).



Produkteschäden durch Vereisung

Produkte im Winter vor der Bedienung auf Vereisung prüfen und bei Vereisung nicht bedienen.

Automatik von Steuerungen ohne Eiswarnung im Winter abstellen.

Verletzungsgefahr durch mangelnde Wartung

Produkte regelmässig auf Anzeichen von Verschleiss überprüfen.

Reparaturbedürftige Produkte nicht verwenden.

Störungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften behoben werden.

Nur Regazzi Original Ersatzteile verwenden

Personen oder Produkteschäden durch unbeabsichtigte Betätigung

Unter Strom stehende Produkte vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungsarbeiten, Glasreinigungsarbei ten, usw. ausgeführt werden.

Sicherheitsabstände beachten

Produktschaden durch unsachgemässe Bedienung

Kein gewaltsames Ein- oder Ausfahren bei manueller Bedienung

Produkt nicht über die mechanische Begrenzung hinaus bedienen.

Behang vor Ueberschreitung der zulässigen Windlast rechtzeitig einfahren.

Mit ausgestelltem Aussteller dürfen die Rollladen nicht bedient werden. Es besteht die Gefahr, dass der Be hang blockiert und zerstört wird.

Personen- und Produktschäden durch Störung der Energieversorgung (z. B. Stromausfall)

Sicherstellen, dass es zu keiner Gefahrensituation für Personen und Produkt kommt.





ELEKTROINSTALLATIONEN

Elektroanschlussarbeiten nur durch Elektrofachkräfte ausführen lassen.

VERWENDUNG

Die Rollläden erfüllen die Anforderungen der in der Konformitätserklärung angegebenen Windklassen und dürfen nur bis zur angegebenen Windklassen ausgefahren bleiben.

Rollladen dienen als Sonnenschutz und dürfen nicht als Schliessvorrichtung verwendet werden. Stehen Sie bei Handantrieb nicht schräg zur Kurbelbefestigung, um die Store zu bedienen.

Achten Sie während der Bedienung darauf, dass sich keinerlei Hindernisse (Blumentöpfe, Spielsachen, Stühle usw.) im Fahrbereich befinden.

Senken Sie den Rollladen niemals bei geöffnetem Fenster ab (europäische Normen und Richtlinien). Wenden Sie im Handbetrieb keine Gewalt an, wenn der Rollladen blockiert. Ändern Sie die Drehrichtung, um zu prüfen, ob Sie das Ende des Fahrwegs erreicht haben.

WARTUNG/KONTROLLE:

Intervall

Stelle

Tätigkeit

jährlich

Verschmutzung der Führungen

Führungen prüfen und ggf. Verschmutzung und Fremdgegenstände (z.B. Laubreste tec.) beseitigen.

Allfällige Reperaturen sind durch ein Fachunternehmen ausführen zulassen.

REINIGUNG:

Nicht eingesetzt werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruckabdampfmethoden!

Die Luft enthält feinste Festkörper, die sich auf Fassaden und Fassadenteilen ablagern. Lamellenstoren sind mit verschiedensten mechanischen Teilen ausgestattet, die aus diesem Grund für eine sichere, langfristige Nutzung regelmässig gepflegt werden müssen.

Mit Lappen oder Schwamm handwarmes Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten milden Reinigungsmittels auf Lamellen auf-tragen und Schmutz sorgfältig weg reiben. Anschliessend unbedingt mit reinem Wasser gut nachspülen.